

IPTV Set-top Box

*Podrobný inštruktážny manuál si stiahnete
na www.antiktech.com*





Dolby Digital:

Vyrobené pod záštitou Dolby Laboratories.

Dolby a dvojitý D znak sú ochrannou známkou spoločnosti Dolby Laboratories.



HDMI:

Prenášanie nekompresovaných video dát a kompresovaných aj nekompresovaných digitálnych a zvukových dát zo zariadenia kompatibilného so službou HDMI.




MPEG2:

Kompresia a prenos zvukovej stopy a videa.

Poznámka:

Firmware Juice set-top boxu je predmetom neustáleho vývoja a nie všetky funkcionality opísané v tomto manuáli zodpovedajú aktuálnemu stavu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE



POZOR! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

- *Prečítajte si tieto inštrukcie!*
- *Dodržiujte tieto inštrukcie!*
- *Dbajte na všetky upozornenia!*

- Prístroj nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému znehodnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Prístroj pripájajte výlučne do elektrických zásuviek spĺňajúcich parametre uvedené na identifikačnom štítku.
- Prístroj neumiestňujte na mäkký, prípadne šmykľavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj alebo v jeho tesnej blízkosti.
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani iného zdroja tepla.
- Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických zariadení.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok vypnite prístroj z elektrickej siete.
- Prístroj čistite len keď je vypnutý, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Set-Top Box môžu opravovať výlučne pracovníci spoločnosti Antik Technology.
- Spoločnosť Antik Technology nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

OBSAH

- 3** BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE
- 4** OBSAH
- 5** ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ LOKÁLNEJ SIETE
- 6** ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ Wi-Fi SIETE
- 7** ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU
- 8** ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU POMOCOU ANALÓGOVÉHO AV KÁBLA
- 8** OVLÁDANIE SET-TOP BOXU POMOCOU IR2
- 9** ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO ZDROJA ENERGIE
- 9** POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU
- 10** FUNKCIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA - GRAFICKÉ ZOBRAZENIE
- 11** FUNKCIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA - POPIS TLAČIDIEL
- 12** NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)
- 13** NASTAVENIA - TV VÝSTUPY
- 14** ĎALŠIE VOLITELNÉ FUNKCIE SET-TOP BOXU
- 15** ĎALŠIE VOLITELNÉ FUNKCIE SET-TOP BOXU
- 16** TECHNICKÉ PARAMETRE

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁCEJ SIETE

1. Zapojenie Set-Top Boxu vo vlastnej sieti vášho poskytovateľa televíznych služieb.



RJ 45 kábel - Počítač / VoIP telefón

RJ 45 kábel

2. Zapojenie Set-Top Boxu **mimo** vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb.



V prípade zapojenia mimo vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb sa z dôvodu šetrenia internetových dát, Set-Top Box automaticky vypína po dvoch hodinách nečinnosti diaľkového ovládača.

RJ 45 kábel

RJ 45 kábel



Router



Počet RJ45 konektorov na zadnom paneli závisí od konkrétnej verzie Antik Mini set-top boxu.

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ WI-FI SIETE

1. *Umiestnite Váš Set-Top Box v dosahu bezdrôtovej siete.*
2. *Pripojte Set-Top Box k tejto bezdrôtovej sieti.*
3. **Nastavte pripojenie v Menu:**

Nastavenia > WiFi > Skenovať AP > Vybrať AP > Vložiť heslo > Pripojenie



Internet

RJ 45 kábel

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

Možnosť zapojenia pomocou portu **HDMI**.



HDMI kábel - TV/Set-top Box



Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii:

1. *Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – HDMI / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC) v závislosti od typu TV.*
2. *Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.*

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOVACOU JEDNOTKOU POMOCOU ANALÓGOVÉHO AV KÁBLA

Zapojenie so zobrazovacou jednotkou
pomocou káblového adaptéra AV.



AV kábel

AV káblový adaptér



OVLÁDANIE SET-TOP BOXU POMOCOU IR2

Ovládanie Set-Top Boxu pomocou se-
nozora IR2 v prípade ak je Set-Top Box
ukrytý (napr. v nábytku).



Senzor IR2

- umiestnite na viditeľné miesto



Kábel IR2 (1,2m) - pripojte k Set-top boxu



ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO ZDROJA ENERGIE

Po zapojení Set-Top Boxu sa zobrazovacia jednotkou jednou z uvedených možností, zapojte Set-Top Box do zdroja energie.

Set-Top Box vypnete zatlačením Stanby tlačidla na diaľkovom ovládači. Neodpájajte Set-Top Box zo zdroja energie.



12V DC 2A



POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU


Popis predného panelu Set-top boxu (STB)



IR senzor

LED standby kontrolka

Popis funkcií zadného panelu Set-top boxu (STB)



IR2

USB

AV

LAN

SPDIF


HDMI

WAN

DC 12V

Tunery dostupné len pri vybraných modeloch

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO)* GRAFICKÉ ZOBRAZENIE



*Dizajn diaľkového ovládača závisí od aktuálnej ponuky diaľkových ovládačov.

POPIS TLAČIDIEL

- 1 Zapnúť / Vypnúť
- 2 Číslice 0 – 9 prepínanie kanálov
- 3 Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla
- 4 * Televízia
- 5 * Rádiá
- 6 Výber MENU
- 7 Ovládanie hlasitosti
- 8 Play / Pause
- 9 Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredu) po 2 minútach.
- 10 Elektronický sprievodca kanálov
- 11 Zobrazenie času
- 12 MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku
- 13 Návrat na posledne sledovaný kanál
- 14 Nastavenie
- 15 * Nahrávanie
- 16 * Voľba kanálov
- 17 Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca
 - informácie o nasledujúcich programoch
 - buffer - množstvo stiahnutých audio a video úsekov***
- 18 STOP, Stlačením Stop + Play/Pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie
- 19 Potvrdenie voľby
- 20 Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU, slúžia na presúvanie
- 21 Zavrie všetky viditeľné okná v MENU
- 22 Časovač – nastavenie vypnutia STB
- 23 Vrátiť sa o krok dozadu
- 24 Mozaika
- 25 ** Nahrané programy
- 26 ** Prehliadač internetu
- 27 ** Obľúbené alebo výber stream profilu (***)
- 28 ** MENU kanálov - obsah závisí od Vášho poskytovateľa telviznych služieb
 - Napr. - Módy zobrazenia
 - Zmena zvuku pri duálnom vysielaní
 - PIP – obraz v obraze – Zapnúť / Vypnúť
 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch)
 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch)
- 29 ** Vyhľadávanie médií v elektronickom sprievodcovi kanálov a video obsahu
- 30 Šetrič energie

* Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu.

** Sú to funkčné tlačidlá, ktorých funkcia závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Predtým než budete kontaktovať svojho poskytovateľa služby kvôli prípadnému problému, pozrite si, prosím, tieto Často kladené otázky:

PROBLÉM

MOŽNÉ RIEŠENIE

Na televízore sa zobrazuje obraz, ale nie je počuť zvuk

- Skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Výstupy všetky položky týkajúce sa Vášho typu televízora a spôsobu zapojenia (napr. ak máte Full HD (1080i) televízny prijímač prepojený so Set-Top Boxom cez HDMI kábel, v MENU/Nastavenia/TV Výstupy si nastavte Pripojenie TV – HDMI, HD rozlíšenie – 1080i a potvrdte to ikonou Použiť –Set-Top Box sa reštartuje)
- Zvuk je stímený, resp. je stlačené tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači set-top boxu alebo na diaľkovom ovládači televízneho prijímača
- Skontrolujte pripojenie *AV adaptéra

Na televízore sa nezobrazuje obraz

- Pravdepodobne sú zle nastavené TV Výstupy na set-top boxe. Použite predný panel Set-Top Boxu. Stlačte na ňom tlačidlo M a šípkami (hore, dole) v ponuke na displeji si vyberte skutočný spôsob pripojenia Set-Top Boxu k Vášmu televízoru, ktorý potvrdíte stlačením tlačidla OK, tiež na prednom paneli *
- Sú nesprávne nastavené Externé výstupy na Vašom televíznom prijímači (závisí od typu televízora).

Zoznam kanálov je prázdny

- Zoznam kanálov sa automaticky sťahuje 1x za 24 hodín alebo pri odpojení/zapojení STB z elektrickej siete, tzv. tvrdý reštart.

Diaľkový ovládač nefunguje

- Zapojený router pred STB: je potrebné zapojiť ethernetový kábel priamo do STB
- Skontrolujte, či sa v ňom nachádzajú batérie, prípadne vložte nové batérie.
- Skontrolujte, či čidlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.

Set-Top Box zamrzol

- Skúste prepnúť na iný kanál, prípadne použite tvrdý reštart (odpojenie z elektrickej siete a následné zapojenie)

Obraz štvorčeka

- Skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený.
- Prípadne reštartujte box.

Obraz sa javí ako nekvalitný

- Skontrolujte si, či máte správne nastavené MENU/Nastavenia/TV Výstupy


Všetko sa zdá správne nastavené, ale nejdú TV kanály

- Môže to spôsobovať zapojenie routra pred set-top boxom, je potrebné zapojiť prírodný ethernetový kábel priamo do set-top boxu.
- Skontrolovať, či svieti dióda na porte WAN (ak nesvieti, odpojiť/zapojiť ethernetový kábel.)

* len na vybraných modeloch

NASTAVENIA - TV VÝSTUPY


Prechod do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.



* len pomocou adaptéra

ĎALŠIE VOLITEĽNÉ FUNKCIE SET-TOP BOXU

Detailný inštruktážny manuál nájdete na www.antiktech.com




Archív – Archív podľa žánru



Multi EPG




Nahrávanie



Prehrávač médií (hudba, obrázky, filmy)



BitTorrent (hudba, obrázky, filmy)



Internetovú prehliadač

Actual temperature **15°C**

Morning 30°C Noon 30°C Evening 30°C

Humidity: 70% Precipitation: 50% Wind speed: 30m/s

Weather lore
 And even if you're wearing shorts like me, you're not wearing them at night, so it's a little bit of a warning.

Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Monday
15/6°C	15/6°C	15/6°C	15/6°C	15/6°C	15/6°C

www.metro.sk Today is name day of Bratislav Close

Počasia

TV MOSAIC 1/3

		<p>Disney Channel Eurosport</p> <p>EXIT Mosaic exit</p>		

Mozaika

7:00 8:00

2x

7:45

Zastav, pretoč, pusti znovu

MENU_VOD

TOP movies Genres Search My account

THE SIMPSONS MOVIE

★★★★★ The Simpsons Movie

After Homer accidentally pollutes the town's water supply, Springfield is encased in a gigantic dome by the EPA and the Simpsons Family are stranded together.

Video na želanie

Room 50013 No... Jaka Smith Current Address...

Food Delivery Investigation Food Delivery

Show items Total: 0,00 EUR

IPTV pre hotely

0:00 0:00

Playlist Exit Top Genres Search

Detail information

Rihanna
 Te Amo
 3:03
 128 kbps

Similar songs

Add to playlist Screensaver (OFF) Repeat mode Shuffle mode

Hudba na želanie

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery zariadenia:	205 x 135 x 40 (mm)
Vstupné napájanie:	12V/2A (externý sieťový adaptér 100-240V, 50/60Hz)
Primárny výstup:	HDMI 1.4b AV konektor (CVBS, L+R audio) TOSLINK (S/PDIF digitálny optický audio výstup) 4x RJ45 (Ethernet 10/100/1000 baseTx) USB 2.0 externý IR senzor antenový RF vstup (voliteľný)
Hardware:	CPU: STiH207/STiH254/STiH256 DRAM: 512MB DDR3 Flash: 512MB Vstavané Wi-Fi (802.11 b/g/n) 4-port 10/100/1000 Ethernet switch (podpora VLAN) DVB-T/T2/C tuner DVB-S/S2 tuner: Tunery dostupné len pri vybraných modeloch.
Video podpora:	MPEG-1/2 H.264 (AVC) VC-1 (WMV9) MPEG-4 part 2 (DivX, XviD) Flash (VP6, Sorenson)
Audio podpora:	MPEG-1/2 (layer I/II) MP3 Dolby Digital (AC-3) AAC (HE-AAC v2 Profile) FLAC Vorbis
Operačný systém:	Linux
Príslušenstvo:	Diaľkový ovládač, káblový AV adaptér, adaptér vstupného napájania, HDMI kábel, batérie, inštručážny manuál, predĺžený IR2 kábel (iba pre vybrané modely).

*Pre úsporu internetových dát sa Set-Top Box automaticky vypne po 2 hodinách nečinnosti diaľkového ovládača.
Počet konektorov RJ45 na zadnom paneli zariadenia závisí od verzie Set-Top Boxu.*